

marta

ПАРОВАРКА FOOD STEAMER

Руководство по эксплуатации

User manual

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Кіраўніцтва па эксплуатацыі

MT-FS1923A

RUS	Руководство по эксплуатации	3
GBR	User manual	6
KAZ	Пайдалану бойынша нұсқаулық	8
BLR	Кіраўніцтва па эксплуатацыі	9



ОПИСАНИЕ

RUS Описание

1. Крышка
2. Стальной перфорированный поддон
3. Контейнер
4. База
5. Панель управления
6. Стальная емкость для приготовления

GBR Description

1. Top cover
2. Partition
3. Steamer
4. Water tank
5. Control panel
6. Cooking container



RUS Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.

GBR Real set of the appliance could be different from listed in the User manual. Check once buy.

KAZ Бұл тауардың нақты жинағы осы нұсқаулықта жарияланғаннан басқа болуы мүмкін. Сатушы тауарды берген кезде жинағын мұқият тексеріңіз.

BLR Фактычна камплектнасць дадзенага тавара можа адрознівацца ад заяўленай у дадзеным дапаможніку. Уважліва правярайце камплектнасць падчас выдачы тавара прадаўцом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ





- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования и сохраните ее для справок в дальнейшем. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Данный электроприбор представляет собой устройство для приготовления пищи и предназначен для использования только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не использовать вне помещений.
- Используйте прибор строго по назначению.
- Не прикасайтесь руками к горячим поверхностям, используйте прихватки и кухонные рукавицы.
- Во избежание опасности поражения электрическим током или возгорания не опускайте корпус прибора, электрошнур и вилку в воду или другие жидкости.



- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Отключайте прибор от сети питания, если не пользуетесь им, при снятии или установке съемных частей, а также перед чисткой.
- Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или другими повреждениями. При повреждении шнура питания, его замену, во избежание опасности, могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- Перед тем как включить прибор в сеть, заполните водой резервуар для воды. В противном случае прибор может быть поврежден.
- Не допускается использование емкостей пароварки в микроволновых печах, а также на электрических или газовых плитах.
- Открывая крышку работающего прибора, будьте осторожны - не обожгитесь горячим паром. Дайте возможность влаге, находящейся на крышке, стечь обратно в емкость с продуктами.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед включением прибора убедитесь, что напряжение в локальной электросети совпадает с напряжением прибора, указанным в таблице с техническими характеристиками.
- Перед первым использованием тщательно вымойте все съемные части прибора с помощью жидкого моющего средства, сполосните и вытрите насухо.
- Протрите корпус и внутреннюю поверхность резервуара для воды слегка влажной тряпочкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Установите емкость для приготовления в корпус прибора
- Наполните емкость чистой водой, не более 2,8 л. Не допускается использование других жидкостей. Не используйте пищевые добавки при приготовлении блюд на пару.
- На емкость установите поддоны и контейнеры для приготовления на пару. Вы можете комбинировать количество контейнеров по Вашему усмотрению.
- Всегда кладите более крупные кусочки, имеющие более продолжительное время приготовления, в нижнюю паровую емкость.
- Время приготовления на пару рекомендуем подбирать в зависимости от типа продукта, размера порции и степени предварительной обработки.
- Используя 2-3 яруса, можно готовить одновременно различные блюда, при этом, следует учитывать, что эти блюда должны состоять из совместимых по запаху продуктов, так как выделяемые ими ароматы могут смешиваться.
- Во время работы прибора вода из емкости испаряется, но вы всегда сможете добавить дополнительное количество, если уровень воды опустится ниже минимальной отметки.
- Во избежание выливания и выкипания воды в процессе приготовления объем воды в резервуаре не должен превышать 2,8 – 3 л.
- Нажмите кнопку , чтобы включить пароварку. Раздастся один звуковой сигнал, и на дисплее отобразится «000». Прибор перейдет в режим ожидания, и на дисплее отобразится «---».
- Для выбора нужного режима работы последовательно нажимайте кнопку , пока на дисплее не высветится требуемая программа. Последовательность переключения программ осуществляется в следующем порядке: P07 - P08 - P09 - P10 - P01 - P02 - P03 - P04 - P05 - P06. Выбранная программа автоматически запустится через 3 секунды.
- После выбора программы установите необходимое время приготовления с помощью кнопок  и .




Кнопка  уменьшает значение времени с шагом регулировки 1 минута в диапазоне от 1 до 120 минут. Кнопка  увеличивает значение времени с шагом регулировки 5 минут в диапазоне от 5 до 120 минут.

Внимание: Изменение настроек времени невозможно в режимах «Томление» и «Подогрев».

Режим отложенного старта

- Выберите нужный режим работы, затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку . На дисплее высветится «1 Н» (1 час). Выберите нужное вам время с помощью кнопок  и . Диапазон отсрочки составляет от 1 до 24 ч. После выбора времени отложенного старта устройство автоматически перейдет в режим отсрочки, а на дисплее отобразится выбранное время. Если отсрочка старта длится более 1 часа, на дисплее отобразится только время в часах. Если отсрочка старта длится меньше 1 часа, на дисплее начнется обратный отсчет. После завершения режима отложенного старта на дисплее отобразится выбранная программа, и устройство автоматически перейдет в режим приготовления.

Режим подогрева

- Налейте 2,8 л воды в емкость для приготовления, поместите любое блюдо/продукты на поддон или в емкость для приготовления и накройте крышкой. Нажмите кнопку . Выберите нужное вам время с помощью кнопок  и . Пицца будет нагреваться и поддерживаться при температуре 60°C.

Режимы работы:

Программа		Температура	Время работы	Инструкция
P07	Томление	100°C	120 минут	Поместите любое блюдо/продукты в емкость для приготовления, добавьте жидкость не более 2,8 л и выберите программу P07. При приготовлении температура 100°C будет поддерживаться в течение 120 минут. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.
P08	Тушение	100°C	90 минут	Поместите любое блюдо/продукты в емкость для приготовления, добавьте жидкость не более 2,8 л и выберите программу P08. При приготовлении температура 100°C будет поддерживаться в течение 90 минут. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.
P09	Приготовление на пару	100°C	30 минут	Налейте 2,8 л воды в емкость для приготовления. Установите перфорированный поддон на базу прибора и поместите на него любое блюдо/продукты, установите контейнер для приготовления на пару и накройте крышкой. Выберите программу P09. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.
P10	Подогрев	60°C	200 минут	Налейте 2,8 л воды в емкость для приготовления, поместите любое блюдо/продукты на поддон или в емкость для приготовления и накройте крышкой. Выберите программу P10. Пицца будет нагреваться и поддерживаться при температуре 60°C. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.
P01	Варка	100°C	40 минут	Налейте в емкость для приготовления не более 2,8 л воды для варки, накройте крышкой. Выберите программу P01. После закипания воды поместите в нее продукты. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.
P02	Злаки	100°C	50 минут	Налейте 2,8 л воды в емкость для приготовления. Установите перфорированный поддон на базу прибора, затем поместите кукурузу/хлопья на поддон (первый, второй или третий уровень) и накройте крышкой. Выберите программу P02. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.

P03	Выпечка	100°C	40 минут	Налейте 2,8 л воды в емкость для приготовления. Установите перфорированный поддон на базу прибора и поместите продукты на поддон, накройте крышкой. Выберите программу P03, при необходимости измените время приготовления. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.
P04	Морепродукты	100°C	60 минут	Налейте 2,8 л воды в емкость для приготовления. Установите перфорированный поддон на базу прибора и поместите на него морепродукты/рыбу, накройте крышкой. Выберите программу P04, при необходимости измените время. Начните приготовление. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.
P05	Стерилизация	100°C	40 минут	Налейте 2,8 л воды в емкость для приготовления. Установите перфорированный поддон на базу прибора. Поместите бутылочку для кормления/детскую бутылочку на поддон и установите на него контейнер, накройте крышкой. Выберите программу P05. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.
P06	Яйца	100°C	15 минут	Налейте 2,8 л воды в емкость для приготовления. Поместите яйца на поддон или в емкость для приготовления, накройте крышкой. Выберите программу P06. После завершения приготовления на дисплее отобразится «END» и прозвучат 5 звуковых сигналов.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВОДЫ

- Данный прибор имеет функцию автоматического отключения нагревательного элемента при недостаточном количестве воды в резервуаре в процессе работы.

ЧИСТКА И УХОД

- Отсоедините электрошнур от сети питания. Перед чисткой пароварки убедитесь в том, что прибор остыл.
- Удалите воду из резервуара для воды.
- Тщательно вымойте все съемные части прибора с помощью жидкого моющего средства, сполосните и вытрите насухо.
- Налейте в резервуар для воды теплую мыльную воду. После очистки тщательно ополосните резервуар от остатков моющего средства и насухо протрите его.
- Протрите корпус прибора мягкой влажной тряпочкой.
- Не допускается использование абразивных чистящих средств.
- Нельзя мыть прибор и его части в посудомоечной машине.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела ЧИСТКА И УХОД.
- Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен.
- При транспортировке обеспечить сохранность упаковки.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом «О защите прав потребителей».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

230 В ~ 50 Гц

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.)

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ и ТР ТС.

Актуальная информация о сервисных центрах размещена на сайте <https://multimarta.com/>

Изготовитель:

Cosmos Far View International Limited

Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China

Космос Фар Вью Интернешнл Лимитед

Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норс Стрит, Нинбо, Китай

Сделано в Китае

Импортер/ Уполномоченное изготовителем лицо/ Организация, уполномоченная принимать претензии на тер. РФ: ООО "Инновация", 188670, Россия, Ленинградская область,

Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58, помещение № 322Б, тел/факс: 8(812)325-23-48

Поставщик-дистрибьютор: ООО «Валерия», РФ, 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, территория ПР Спутник, улица Центральная, строение 58А, помещение 419А, тел/факс 8(812) 325-23-34



ENG USER MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read this instruction manual carefully before connecting the appliance to the power supply, in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information.
- Do not touch hot surfaces. Use potholders when removing cover or handling hot containers to avoid steam burns.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or housing in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Unplug the appliance from power supply when not in use. Unplug before putting on or taking off parts, and allow cooling before cleaning.
- Do not operate the appliance with damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or if it has been damaged in any manner. Have the appliance checked and repaired by an authorized service center.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not operate the appliance while it is empty or without water in the reservoir.
- Do not place the appliance on or near gas or electric stove, or in a heated oven.
- Do not move the appliance when it is full of liquid or hot food.
- Do not use the appliance for other than intended purpose.
- Lift and open cover carefully to avoid scalding and allow water to drip into bowl.

- The food steamer and components are not for use in ovens (microwave, convection or conventional) or on stove-top.
- For household use only.

BEFORE USE

- Unpack the appliance and all accessories.
- Check that voltage rating on the base corresponds to the mains voltage in your home.
- Remove any labels or stickers from the appliance.
- Before the first use wash lid and bowls in warm, soapy water, then rinse and dry them thoroughly.
- Wipe the housing and inside the water basin with a damp cloth.

INSTRUCTION FOR USE

- Place the appliance on a flat, steady surface.
- Fill the water tank with clean water. Do not put any other liquid or add any salt, pepper and etc. in the water basin.
- You can combine the steam baskets and / or basket bottoms depending upon desire.
- Place large pieces of food with longer cooking time in the bottom bowl. Cover the lid.
- Place bottom bowl on the base.
- One can cook different food in one process. Make sure however that the flavors complement each other.
- Food with different cooking time: place the food, which need a longer cooking time, in the lower steam bowl. As soon as the timer reaches the time for food with shorter cooking time, remove the cover with a cloth and place the upper steam bowl on the lower bowl. Replace the cover.

BOIL DRY CUT-OUT

- The appliance is fitted with an automatic boil dry cut-out system which switches off the heating element if it boils dry.

CLEAN AND CARE

- Unplug the appliance from the power supply. Before cleaning allow food steamer to cool.
- Empty the water basin.
- Wash lid and bowls in warm, soapy water, rinse and dry all parts.
- Clean the housing with soapy water then wipe with damp cloth.
- Do not use abrasive cleaners.
- Not dish washer-safe.

SPECIFICATION

Power supply

230 V ~ 50 Hz

WARRANTY DOES NOT APPLY TO CONSUMABLES (FILTERS, CERAMIC AND NON-STICK COATING, RUBBER SEALS, ETC.)

Production date is available in the serial number located on the identification sticker on the gift box and/or on sticker on the device. The serial number consists of 13 characters, the 4th and 5th characters indicate the month, the 6th and 7th indicate the year of device production.

Producer may change the complete set, appearance, country of manufacture, warranty and technical characteristics of the model without notice. Please check when purchasing device.

Production branch:

Cosmos Far View International Limited
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China
Made in China

Current information about service centers is available on the website <https://multimarta.com/>

КАЗ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Аспапты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және кейін анықтама алу үшін сақтап қойыңыз.

- Алғашқы қосу алдында бұйымның таңбалауында көрсетілген техникалық сипаттамалары жергілікті желіңіздегі электр қоректенуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Тек тұрмыстық мақсатта пайдаланыңыз. Аспап өнеркәсіпте қолдануға арналмаған.
- Желілік бауы зақымданған немесе басқа зақымдары бар аспапты пайдаланбаңыз.
- Желілік бау өткір шеттер мен ыстық беттерге тимеуін байқаңыз.
- Желілік бауды аспап корпусының айналасына орамаңыз, бұрамаңыз және тартпаңыз.
- Аспапты қоректену желісінен ажыратқанда желілік бауды тартпай, тек ашадан ұстаңыз.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тырыспаңыз. Ақау туындаған жағдайда жақын орналасқан сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Кеңес берілмеген қосымша керек-жарақты пайдалансаңыз, қауіп төнуі немесе аспап зақымдануы мүмкін.
- Аспапты тазалау алдында және оны пайдаланбасаңыз ылғи электр желіден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Аспапты су толған ванна, раковина немесе басқа ыдыстардың қасында пайдаланбаңыз.

- Электр тоқ соқпау және тұтанбау үшін аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер бұл бола қалса, оны бірден электр желіден ажыратып, тексеру үшін сервистік орталыққа жолығыңыз.
- Аспап физикалық және психикалық шектеулері бар, осы аспапты пайдалану тәжірибесі жоқ адамдармен (соның ішінде балалармен) пайдаланылуға арналмаған. Бұл жағдайда пайдаланушыны оның қауіпсіздігіне жауап беретін адам алдын ала үйрету керек.
- Қосу аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді жерге орнатыңыз.
- Аспапты ашуға, өзгертуге немесе өздігінен жөндеуге тырысуға тыйым салынады.
- Өндіруші кеңес бермеген бөлшектерді қолдану жазатайым жағдайға әкелуі мүмкін.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Алғаш қолданар алдында қақпақты және аспаптың алынбалы секцияларын жуу құралын қоса отырып, мұқият жуыңыз.

Қоректендіру негізін дымқыл матамен сүртіңіз және ешқашан суға батырмаңыз және су құймаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

Аспапты тазалау алдында ылғи өшіріп отырыңыз.

Моторлық блогы бар корпусы, электр бау және ашаны суға немесе басқа сұйықтыққа ешқашан батырмаңыз. Корпусы дымқыл матамен сүртпеңіз.

Аспапты тазалау үшін абразивті жуу құралдарын қолданбаңыз.

Аспапты жуу мәшинесінде жууға арналмаған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қоректену

230 Вольт ~ 50 Герц

КЕПІЛДІК ШЫҒЫН МАТЕРИАЛДАРЫНА (СҮЗГІЛЕР, КЕРАМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КҮЮГЕ ҚАРСЫ ЖАБЫНДЫЛАР, РЕЗИНА НЫҒЫЗДАУЫШТАР МЕН БАСҚАЛАР) ТАРАЛМАЙДЫ.

Аспап жасалу күнін бұйым қорабындағы сәйкестендіру стикерінде және/немесе бұйымның өзіндегі стикерде табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгі аспаптың жасалу айын, 6-шы және 7-ші белгі жылын білдіреді.

Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын ала ескетпей өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Өндіруші зауыт:

Cosmos Far View International Limited

Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China

Қытайда жасалған

Қызмет көрсету орталықтары туралы нақты ақпарат сайтында танысуға болады <https://multimarta.com/>

BLR КІРАҰНИЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫ

МЕРЫ БЯСПЕКИ

Ўважліва прачытайце дадзеную інструкцыю перад эксплуатацыяй прыбора і захаваеце яе для інфармацыі ў далейшым.

- Перад першапачатковым уключэннем праверце, ці адпавядаюць тэхнічныя характарыстыкі выраба, пазначаныя на маркіроўцы, электрасілкаванню ў Вашай лакальнай сетцы.
- Выкарыстоўвайце толькі ў побытавых мэтах. Прыбор не прызначаны для прамысловага ўжывання.
- Не выкарыстоўвайце па-за памяшканнямі.
- Не пакідайце працуючы прыбор без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыбор з пашкоджаным сеткавым шнуром ці іншымі пашкоджаннямі.
- Сачыце, каб сеткавы шнур не кранаўся вострых кантаў ці гарачых паверхняў.
- Не цягніце, не перакручвайце і не намотвайце сеткавы шнур вакол корпуса прыбора.
- Падчас адключэння прыбора ад сеткі сілкавання не цягніце за сеткавы шнур, бярыцеся толькі за відэлец.
- Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор. Пры ўзнікненні непаладак звяртайцеся ў найбліжэйшы сэрвісны цэнтр.
- Выкарыстанне не рэкамендаваных дадатковых прыладаў можа быць небяспечным ці прывесці да пашкоджання прыбора.
- Заўсёды адключайце прыбор ад электрасеткі перад чысткай, а таксама калі Вы ім не карыстаецеся.

УВАГА: Не выкарыстоўвайце прыбор паблізу ваннаў, ракавін ці іншых ёмістасцяў, запоўненых вадой.

- Дзеля пазбягання паразы электрычным токам і ўзгарання, не апускайце прыбор у ваду ці іншыя вадкасці. Калі гэта адбылося, неадкладна адключыце яго ад электрасеткі і звернецеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі.
- Прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі з фізічнымі і псіхічнымі абмежаваннямі (у тым ліку дзецьмі), якія не маюць досведу карыстання дадзеным прыборам. У такіх выпадках карыстальнік павінны быць папярэдне праінструктаваны чалавекам, які адказвае за яго бяспеку.
- Не пакідайце ўключаны прыбор без нагляду.
- Ўстанаўлівайце прыбор на роўную, устойлівую і тэрмаўстойлівую паверхню.
- Забараняецца разбіраць, змяняць або спрабаваць чыніць прыбор самастойна.
- Не дакранаўцеся да гарачых паверхняў прыбора, каб пазбегнуць апёкаў, а таксама сачыце, каб працуючы прыбор не датыкаўся з самазапальваючымі матэрыяламі
- Выкарыстанне дэталей, не рэкамендаваных вытворцам, можа прывесці да няшчаснага выпадку.

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

- Перад першым выкарыстаннем старанна вымойце вечку і здымныя секцыі прыбора з даданнем мыйнага сродку.
- Базу сілкавання працярыце вільготнай тканінай і ні ў якім разе не апускайце і не аблівайце вадой.

ЧЫСТКА І ДОГЛЯД

- Заўсёды выключайце прыбор перад чысткай.
- Ніколі не апускайце корпус з маторным блокам, электрашнур і вілку у ваду ці іншую вадкасць. Працірайце корпус вільготнай анучкай.

- Не выкарыстоўвайце для чысткі прыбора абразіўныя мыйныя сродкі.
- Прыбор не прызначан для мыцця ў посудамыйнай машыне.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Электрасілкаванне

230 Вольт ~ 50 Герц

ГАРАНТЫЯ НЕ РАСПАЎСЮДЖАЕЦА НА РАСХОДНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ (ФІЛЬТРЫ, КЕРАМІЧНЫЯ І АНТЫПРЫГАРНЯ ПАКРЫЦЦІ, ГУМОВЫЯ ЎШЧЫЛЬНЯЛЬНІКІ, І ІНШЫЯ)

Дату вытворчасці прыбора можна знайсці на серыйным нумары, які змешчаны на ідэнтыфікацыйным стыкеры на скрынцы выраба і/ці на стыкеры на самым вырабе. Серыйны нумар складаецца з 13 знакаў, 4-й і 5-й знакі паказваюць месяц, 6-й і 7-й паказваюць год выраба прыбора.

Вытворца на сваё меркаванне і без дадатковых апавяшчэнняў можа змяняць камплектацыю, вонкавы выгляд, краіну вытворчасці, тэрмін гарантыі і тэхнічныя характарыстыкі мадэлі. Правярайце ў момант атрымання тавара.

Вытворца: Cosmos Far View International Limited Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China

Зроблена ў Кітаі

Актуальная інфармацыя аб сэрвісных цэнтрах размешчана на сайце: <https://multimarta.com/>